2014732040 김병준

• 파일 불러오기

% open an image file. Ex. 'Lena.raw' fid = fopen('Lena.raw','r'); lena_raw = fread(fid , 'float64'); fclose(fid); lena_rgb = reshape(lena_raw,[256,256,3]);

• Task 1

% Task 1 - 컬러 영상 디스플레이 figure(1); imshow(lena_rgb), title('컬러 Lena');





• Task 2

% Task 2 – 컬러 영상을 회색조 영상으로 변환하기 figure(2); lena_gray = rgb2gray(lena_rgb); imshow(lena_gray), title('회색조 변환 Lena');

회색조 변환 Lena



• Task 3

% Task 3 – 회색조 영상의 grey level 반전 figure(3); inverseGrayImage = imcomplement(lena_gray); imshow(inverseGrayImage), title('grey level 반전 Lena');

grey level 반전 Lena



• Task 4

```
% Task 4 - 칼라 영상에 대하여 공간 영역에서 moving average filter (3x3, 5x5, 7x7) 적용, (R,G.B) 각 component 에 대하여 동일한 filtering figure(4); subplot(2, 2, 1), imshow(lena_rgb), title('원본'); windowSize = 3; % 커널 사이즈 kernel = ones(windowSize) / windowSize ^ 2; R = conv2(lena_rgb(:,:,1), kernel, 'same'); G = conv2(lena_rgb(:,:,2), kernel, 'same'); B = conv2(lena_rgb(:,:,3), kernel, 'same');
```

```
blurredImage = cat(3,R,G,B); % R G B 값 결합
subplot(2, 2, 2), imshow(blurredImage, []), title('3x3 이동평균 필터 적용');
windowSize = 5;
kernel = ones(windowSize) / windowSize ^ 2;
R = conv2(lena rgb(:,:,1), kernel, 'same');
G = conv2(lena_rgb(:,:,2), kernel, 'same');
B = conv2(lena_rgb(:,:,3), kernel, 'same');
blurredImage = cat(3,R,G,B);
subplot(2, 2, 3), imshow(blurredImage, []), title('5x5 이동평균 필터 적용');
windowSize = 7;
kernel = ones(windowSize) / windowSize ^ 2;
R = conv2(lena_rgb(:,:,1), kernel, 'same');
G = conv2(lena_rgb(:,:,2), kernel, 'same');
B = conv2(lena_rgb(:,:,3), kernel, 'same');
blurredImage = cat(3,R,G,B);
subplot(2, 2, 4), imshow(blurredImage, []), title('7x7 이동평균 필터 적용');
```

원본



3x3 이동평균 필터 적용



5x5 이동평균 필터 적용



7x7 이동평균 필터 적용



Task 5

% Task 5 - 칼라 영상에 대하여 공간 영역에서 Laplacian filter (high pass filter) 적용 figure(5);

laplacian_h = fspecial('laplacian');

B_laplacian = imfilter(lena_rgb, laplacian_h);

imshow(B_laplacian), title('Laplacian 필터 적용');



Task 6





```
%[R,G,B] 각 component 별로 아래의 task 수행.
% Task 7 — 이차원 Fourier 변환 (dc 가 가운데 위치)
% 이차원 Fourier 변환으로 fft2 사용
% 이차원 matrix 에서 dc 를 가운데로 옮기는 함수도 fftshift (1차원과 동일)
R = fft2(lena_rgb(:,:,1));
G = fft2(lena_rgb(:,:,2));
B = fft2(lena_rgb(:,:,3));
fftFiltered = cat(3,R,G,B);
shiftedFFT = fftshift(fftFiltered);
● Task 8
% Task 8 — Fourier 변환 결과의 magnitude 를 log scale 로 display figure(8);
magnituded = abs(shiftedFFT);
logScaled = log(1+abs(magnituded));
imshow(logScaled,[]), title('FFT-Magnitude-Log');
```

FFT-Magnitude-Log

Task 9

% Task 9 - 주파수 영역에서 low pass filter (임의로 설정), Fourier 역변환을 통한 filtered 영상 디스플레이

```
영상 디스플레이
figure(9);
M = 256;
D0 = 30;
% 필터 생성
u = 0:(M-1);
idx = find(u>M/2);
u(idx) = u(idx)-M;
v = 0:(N-1);
idy = find(v>N/2);
v(idy) = v(idy)-N;
[V, U] = meshgrid(v, u);
D = sqrt(U.^2+V.^2);
```

% 필터 적용

 $H = double(D \le D0);$

G = H.*fftFiltered;

lowpass_filtered = real(ifft2(double(G))); % 푸리에 역변환 imshow(lowpass_filtered, []), title('Low pass 필터');



• Task 10

% Task 10 - 주파수 영역에서 high pass filter (임의로 설정), Fourier 역변환을 통한 filtered 영상 디스플레이

figure(10);

D1 = 0;

H = double(D > D1);

G = H.*fftFiltered;

highpass_filtered = real(ifft2(double(G)));

imshow(highpass_filtered, []), title("High pass 필터");

High pass 필터



• Task 11

% Task 11 - 주파수 영역에서 band pass filter (임의로 설정), Fourier 역변환을 통한 filtered 영상 디스플레이

figure(11);

% 저주파 고주파 제외하고 pass

 $H1 = double(D \le D0);$

H2 = double(D > D1);

G1 = H1.*fftFiltered;

G2 = H2.*G1;

bandpass_filtered = real(ifft2(double(G2)));

imshow(bandpass_filtered, []), title("Band pass 필터");



• Task 12

% Task 12 -특정 주파수 잡음에 의해 왜곡된 영상을 복원하는 프로그램 작성. %Hint (Task 12)

% (1) 왜곡된 영상을 Fourier 변환하여 특정 영역들의 노이즈를 파악.

% (2) 특정 영역들의 noise 들을 제거.

% 특정 영역들을 (i) 0 으로 처리하거나, (ii) 인접한 주파수 값들로 처리

% (3) Inverse Fourier 변환으로 영상 복원.

```
clc;
clear;
% 주파수 잡음에 왜곡된 영상 불러오기
fid2 = fopen('noised_lena.raw','r');
noised lena raw = fread(fid2, 'float64');
fclose(fid2);
noised_lena = reshape(noised_lena_raw,[256,256,3]);
figure(12);
% 노이즈 파악
noisedlenaF = fft2(noised lena);
noisedlenaMag = abs(noisedlenaF);
noisedlenaFCenter = fftshift(noisedlenaF);
nosiedlenaLog = log(1+abs(noisedlenaFCenter));
subplot(2,2,1);
imshow(log(noisedlenaMag),[]), title('Magnitude-FT');
subplot(2,2,2);
imshow(nosiedlenaLog,[]), title('Log scale');
% 비교를 위해 왜곡된 영상 Display
subplot(2,2,3);
imshow(noised_lena), title('왜곡된 Lena')
% 인접한 주파수 값으로 처리
subplot(2,2,4)
M = 256;
N = 256;
u = 0:(M-1);
idx = find(u>M/2);
u(idx) = u(idx)-M;
v = 0:(N-1);
idy = find(v>N/2);
v(idy) = v(idy)-N;
[V, U] = meshgrid(v, u);
D = \operatorname{sqrt}(U.^2+V.^2);
D0 = 60:
H = double(D \le D0);
G = H.*noisedlenaF;
% Inverse Fourier 변환으로 영상 복원
lowpass_filtered = real(ifft2(double(G)));
imshow(lowpass_filtered, []), title("Low pass 적용");
```

Magnitude-FT



Log scale



왜곡된 Lena



Low pass 적용



Task 13

% Task 13 - 흑/백 마스크 및 마스크를 쓰지 않은 자신의 영상에서의 흑색/백색 마스크를 착용하였는지 여부를 판단하는 프로그램 작성. (자신의 사진은 가급적 256x256 크기 영상으로 변환할 것., color 또는 gray scale 영상은 임의로 선택할 것) % Hint (Task 13)

% 일정한 크기의 (MxM) 평탄한 kernel을 원 영상과 convolution 하여, 출력 값이 threshold1 이상인 pixel 에는 1, 이하인 pixel 에는 0을 할당.

% (2) Thresholding한 영상에서 1로 할당한 영역이 마스크 영역과 일치하는지를 확인. 필요시 kernel 크기와 threshold1 값을 조절.

% (3) Thresholding한 영상에서 pixel 의 값이 1 인 pixel의 개수를 counting 하여 적당한 값(threshold 2) 이상이면 마스크를 착용한 것으로 판정.

% (4) (1)-(3) 과정을 변형하여 마스크의 색깔을 구분할 수 있는 프로그램 작성 % (5) 주어진 영상들 모두에서 잘 동작하는 kernel의 크기, threshold 1 값, threshold 2 값과 이들로 얻은 Threshold 영상, 원영상들을 reporting. clc;

clear;

% 마스크 이미지 불러오기

whitemask_origin = imread('whitemask.jpeg', 'jpeg'); % 흰색 마스크 이미지 whitemask = imresize(whitemask_origin, [256 256]); % 사이즈 256x256으로 조정 blackmask_origin = imread('blackmask.jpeg', 'jpeg'); % 검정 마스크 이미지 blackmask = imresize(blackmask_origin, [256 256]); % 사이즈 256x256으로 조정 nomask_origin = imread('nomask.jpeg', 'jpeg'); % 마스크 안 쓴 이미지 nomask = imresize(nomask_origin, [256 256]); % 사이즈 256x256으로 조정 % 마스크 사진 Display

```
figure(13);
subplot(2,2,1);
% 흰색 마스크 테스트
imshow(whitemask), title('원영상');
mask gray = rgb2gray(whitemask); % 회색조로 변경 - test할 사진 입력
% 검정 마스크 테스트
%imshow(blackmask), title('원영상');
%mask gray = rgb2gray(blackmask); % 회색조로 변경 - test할 사진
% 노마스크 테스트
%imshow(nomask), title('원영상');
%mask_gray = rgb2gray(nomask); % 회색조로 변경 - test할 사진 입력
% convolution 적용
windowSize = 7:
kernel = ones(windowSize) / windowSize ^ 2;
conv img = conv2(mask gray, kernel, 'same');
subplot(2, 2, 2), imshow(conv_img, []), title('7x7 \exists \exists');
% Thresholding 적용
threshold1 = 200; % 200 이상이면 pixel 값 1로 변경
for i=1:256
 for j=1:256
   if(conv_img(i,j) >= threshold1)
      conv_img(i,j) = 1;
   else
      conv_img(i,j) = 0;
   end
 end
end
subplot(2, 2, 3), imshow(conv_img, []), title('Thresholding 적용');
% 1이상인 pixel 개수 counting
threshold2 = 0:
for i=1:256
 for j=1:256
   if(conv img(i,j) >= 1)
      threshold2 = threshold2 + 1;
   end
 end
end
% Threshold2 12000개 이상이면 흰색 마스크 착용했다고 판단
if(threshold2 >= 12000)
 fprintf('흰색 마스크를 착용했습니다!');
% Threshold2 8000개 이상이면 검정 마스크 착용했다고 판단
elseif(threshold2 >= 8000)
 fprintf('검정 마스크를 착용했습니다!');
else
 fprintf('마스크를 착용하지 않았습니다.')
end
```

원영상





흰색 마스크를 착용한 경우







검정 마스크를 착용한 경우







마스크를 착용하지 않은 경우